

Dicas ao Usuário de SiloPlast

A Plastisul recomenda alguns cuidados por ocasião da utilização de seus produtos, não se responsabilizando pelo uso indevido dos mesmos.



1) Ao receber o Siloplast, certifique-se de seu perfeito estado de embalagem, em caso de qualquer dano, não receba a mercadoria e informe no conhecimento de transporte. Ao abrir a caixa certifique-se de seu perfeito estado (sem rasgos ou furos).




2) O Siloplast deve ser instalado em local com leve declive, isento de materiais pontiagudos (pedras, raízes, etc...) e protegido da ação de quaisquer animais.




3) Retire o Siloplast da embalagem próximo da máquina ensiladora evitando assim o seu arraste.




4) Ao instalar o Siloplast, cuide para que as dobras (sanfonadas) fiquem perfeitamente ajustadas e fixas na boca da máquina ensiladora permitindo assim seu perfeito desdobramento durante o enchimento.



5) Certifique-se que o logotipo (Marca) esteja posicionada na parte superior do Silo.



6) Para completar a instalação do Siloplast, sua extremidade deve ser fechada, dobrando e amarrando sua ponta. Quando estiver cheio, este procedimento deve se repetir na outra extremidade.



7) Não permita sob hipótese alguma que o estiramento máximo ultrapasse a marca estabelecida na impressão do tubo (barras de estiramento). Esta medida não deverá exceder a 44 cm quando cheio.

8) Utilize a régua medidora que acompanha o Siloplast para verificar o nível de estiramento.



9) No caso de descuidos no manuseio ou surgimento de furos no Siloplast, utilize a fita adesiva que segue junto na caixa para cobri-los.



10) Inspecione o Siloplast regularmente observando seu estado de conservação. Ao menor sinal de ruptura, rasgo ou qualquer outro dano (ação do sol, chuva, vento, animais domésticos ou selvagens) providencie a remoção do material afetado imediatamente e feche a boca novamente conforme item.